

1. Innenraum:

- Lebensmittelvorräte ausräumen
- Kühlschrank leeren, Abtauen und putzen
- Kochnische und Herd putzen
- Möbel mit schonenden Mitteln reinigen
- Polster absaugen zum besseren Durchlüften aufstellen oder etwas darunterlegen oder außerhalb des Wohnwagens/ Wohnmobils trocken lagern
- Matratzen der Betten aufstellen oder Bettkasten öffnen
- Schränke ausräumen, Schranktüren und Fächer möglichst offenlassen (ggf. Lappen dazwischen klemmen)
- Heizung und Heizkasten säubern
- Materialien, die Feuchtigkeit ziehen entfernen (Teppiche, Kleidung, Bettwäsche, Handtücher, Papier, Toilettenpapier)
- Bad putzen
- Bordbatterie abklemmen und frostsicher und trocken lagern ODER Batterie vor dem Winter noch einmal laden
- Elektronische Geräte ggf. ausbauen
- Schlösser und Scharniere fetten/ ölen
- Dichtungen mit Silikonspray einsprühen
- Alle Wassertanks mit den entsprechenden Spezialflüssigkeiten auswaschen und komplett entleeren (auch Warmwasserboiler, Duschkopf und Pumpen)
- Wasserhähne offen stehen lassen
- Gashähne im Innenraum schließen
- Raumentfeuchter mit Trockengranulat aufstellen

2. Am Fahrzeug:

- Außenwände mit dem Hochdruckreiniger reinigen und konservieren
- Mögliche Schäden ausbessern (z.B.: Schäden am Lack)
- Unterbodenwäsche vornehmen
- Fenster und Dachhauben mit einem Schwamm und geeignetem Reinigungsmittel säubern
- Gasventil zudrehen, Gas aus den Leitungen lassen und Schläuche entfernen
- Gasflaschen ausbauen und trocken lagern
- Markise reinigen und trocknen, Markisenscharniere fetten/ ölen
- Antennen/ Sat-Anlage reinigen
- Fahrzeug gerade stellen, ggf. mit Auffahrkeilen oder Unterlegbrettern ausgleichen
- Reifendruck erhöhen
- Fahrzeug mit dem Wagenheber leicht anheben
- Diebstahlschutz anbringen

3. Wohnwagen:

- Scharniere, Handbremse, Stützrad fetten
- Schutzhaube auf der Deichsel anbringen
- Schutzhaube am Deichselkasten anbringen
- Darauf achten, dass die Abdeckplanen nicht direkt auf dem Wohnwagen aufliegt, damit die Luft zirkulieren kann

Einmal pro Monat:

- Wohnwagen bewegen (so können Standschäden an Reifen und Achse vermieden werden)
- Lüften
- Trockengranulat im Innenraum wechseln

4. Wohnmobil:

- Fahrzeugbatterie komplett laden
 - Völltanken (Winterdiesel)
 - Während langsamer Fahrt leicht bremsen, um die Bremsen zu trocknen
 - Fahrzeug mit Auffahrkeilen sichern und Handbremse lösen
 - Frostschutz für Motor und Scheibenwaschanlage einfüllen
 - Scheibenwischer hochklappen
- Einmal pro Monat
- Wohnmobil bewegen (so können Standschäden an Reifen und Achse vermieden werden)
 - Lüften
 - Trockengranulat im Innenraum wechseln
 - Batterie nachladen